

Verklebeanleitung für Folienschriften

Lagerung / Transport

Folienschriften bestehen aus drei verschiedenen Komponenten:

Trägerpapier | Motivfolie | Übertragungsfolie

Alle Komponenten reagieren bei Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit unterschiedlich, daher die Aufkleber immer bei Zimmertemperatur lagern, sonst treten Falten und Wellen auf. Eine plane Lagerung ist einer aufgerollten Lagerung vorzuziehen, so tritt kein Drall auf und der Aufkleber lässt sich deutlich leichter verkleben.

Bei gerollter Lagerung niemals zu eng aufrollen, immer möglichst locker mit einem Durchmesser größer 10 cm. Die Rolle stehend lagern, nicht liegend.



Hilfsmittel / Werkzeug

Reinigungsmittel (Brennspiritus, Isopropanol, Waschbenzin, Glasreiniger) zum Reinigen

und Entfetten der Untergründe, Papiertücher / Küchenrolle

Klebeband (Malerkrepp, Tesafilm) zum fixieren der Aufkleber

Zollstock oder Messband zum positionieren

Schere oder Cuttermesser

Rakel zum Anreiben der Folien, alternativ eine Scheckkarte oder Eiskratzer mit glatter Kante

Näh- oder Stecknadel zum Anstechen von Luftblasen



Vorbereitung

Den Untergrund reinigen. Dieser muss glatt, sauber, fettfrei und trocken sein.

Die Verklebetemperatur muss über 10 Grad liegen, ansonsten ist die Klebekraft stark eingeschränkt und die Folie haftet nicht auf dem Untergrund.

Nicht bei starker Sonneneinstrahlung verkleben, die Folien werden dann sehr weich, verformen sich und lassen sich kaum glatt und faltenfrei verkleben.



Positionieren

Positionieren Sie den Aufkleber mit Hilfe des Zollstocks oder Messbandes auf dem Untergrund. Fixieren Sie den Aufkleber an vier Punkten mit dem Klebeband:

an zwei Außenecken der kürzeren Seite und in der Mitte der längeren Seite, so dass der Aufkleber zur Hälfte auf dem Untergrund fixiert ist und Sie die andere Hälfte weg klappen können.

Wichtig: je besser der Aufkleber unbeweglich fixiert und mit den Klebestreifen gespannt worden ist, desto einfacher die folgenden Schritte!



Verklebeanleitung für Folienschriften

Verklebung 1. Schritt

Reiben Sie mit der Rakel, Scheckkarte, Eiskratzer, o.ä. noch einmal die Übertragungsfolie fest an. Klappen Sie dann die lose, unfixierte Aufkleberhälfte nach Vorne.



Verklebung 2. Schritt

Ziehen Sie das Papier bis zur Fixierung vom Aufkleber ab. Schneiden Sie es dann mit der Schere oder Cuttermesser entlang der fixierten Achse ab. Ziehen Sie niemals das ganze Papier auf einmal ab, eine blasenfreie Verklebung ist dann nicht mehr möglich!



Verklebung 3. Schritt

Reiben Sie jetzt den Aufkleber mit der Rakel oder einem alternativen Hilfsmittel aus der fixierten Mitte beginnend zum Rand hin an. Reiben Sie noch einmal kräftig nach.



Verklebung 4. Schritt

Entfernen Sie jetzt die vier Klebestreifen, so dass die zweite Hälfte des Aufklebers, die vorher fixiert war, nach vorne geklappt werden kann.



Verklebeanleitung für Folienschriften

Verklebung 5. Schritt

Reiben Sie jetzt die zweite Hälfte des Aufklebers mit der Rakel oder einem anderen Hilfsmittel aus der Mitte beginnend zum Rand hin an.
Reiben Sie auch hier noch einmal kräftig nach.



Verklebung 6. Schritt

Warten Sie 5 Minuten und ziehen Sie dann die Übertragungsfolie in einem Winkel von 180 Grad ab, das bedeutet Sie klappen die Übertragungsfolie an einer Stelle um und ziehen Sie über den Untergrund von dem Aufkleber.
Wenn Sie die Übertragungsfolie im Winkel von 90 Grad zu sich abziehen, entstehen zu hohe Zugkräfte auf den Aufkleber und Teile der Beschriftung könnten sich wieder vom Untergrund lösen.



Verklebung 7. Schritt

Schauen Sie sich das Ergebnis an. Sollten trotz sorgfältiger Verklebung Blasen aufgetreten sein, so stechen Sie diese mit einer Nadel an der Kante einer Blase leicht an und drücken die Luft in Richtung des Stichs aus der Folie.
Falten lassen sich nachträglich nicht wieder entfernen!



Entfernung der Folie

Lässt sich die Folie nicht einfach wieder abziehen, so erwärmen Sie diese mit einer Heissluftpistole oder einem herkömmlichen Fön. Wählen Sie die Temperatur so, das Sie diese gut an den Fingern ertragen können. Dadurch wird der Kleber wieder geschmeidig und die Folien lassen sich leichter wieder abziehen.
Sollten Kleberreste zurück bleiben, so können Sie diese leicht mit Brennspritus entfernen.

